

Cómo dar formato a un pendrive USB en 100 particiones


Gracias Floppy USB- Un pen de máximo 4 Gigas puede ser dividido en 100 Carpetas cada una con una capacidad máxima de 1,44 MB. Dicho de otro modo, puede almacenar el contenido de 100 discos en un pen de 4 Gigas. Para formatear y administrar el Pen Drive es necesario utilizar el software para PC. Una vez en el escritorio de PC se inicia haciendo doble clic en su icono.



Inserte el pendrive en un puerto USB disponible en su PC.


Haga clic en: multi-Block Formato

Seleccione el Pen Drive que desea formatear.




Ajuste el tamaño de cada partición a 1,44 Mb y establecer el número de particiones a 100 como se muestra en la siguiente figura.

Inicie la operación de formato, haga clic en **Batch Format**




El programa se iniciará el proceso de formateo destaca por un contador progresivo y los mensajes que aparecen en el cuadro de información de la ventana. esta operacion puede tardar varios minutos


n apropiada.



Cuando haya terminado de formatear la unidad flash USB está listo para copiar sus archivos. Seleccione el pendrive en el que desea copiar / modificar archivos. Seleccionamos en Floppy Block - menú desplegable, la partición donde se desea copiar / modificar los archivos.



Al seleccionar la partición, aparecerá una ventana que muestra el contenido de la partición en el Explorador de Windows en su PC, verá un disco que corresponde a la partición en el Pen Drive USB seleccionado. La abrimos y copiamos nuestros archivos. Puede dependiendo de su configuración que se le abra automáticamente la partición seleccionada.



A partir de ahora, usted puede copiar, editar, borrar o renombrar los archivos como si se tratara de una unidad local en su equipo.

Si tiene algún problema consulte con nuestro servicio técnico 965246870 Mariano extensión 2